

取扱説明


操作を順を追って説明します。

1. 防火ラベル申請書(E X C E L)を立ち上げます。

下のような画面が出ますのでマクロを有効にします。

E X C E L 2003 の場合


セキュリティ警告ダイアログ画面より「マクロを有効にする」をクリックする。




マクロが有効になってE X C E Lのシートが隠れて作業の選択フォームが表示されます。

EXCEL 2007 の場合

リボン下の「セキュリティの警告・・・」から「オプション」をクリックします。



セキュリティの警告ダイアログが表示されますので「このコンテンツを有効にする」をクリック。



マクロが有効になってE X C E Lのシートが隠れて作業の選択フォームが表示されます。

防火壁装施工管理ラベル交付申請書（クロス用ラベル）を作成する。

申請書作成： 防火壁装施工管理ラベル交付申請書（クロス用ラベル）の自社設定項目を入力します。

終了：ラベル申請書の作成を終了します

申請書作成： 防火物品ラベル・じゅうたん等ラベル交付書を作成する。

基本設定： 防火物品ラベル・じゅうたん等ラベル交付書の自社設定項目を入力します。

フォームの最小化： フォームをデスクトップの左上に小さくたたみます。

元の大きさに戻すにはフォームのグレーの部分をクリックします。

防火壁装施工管理ラベル交付申請書の自社の情報を入力するフォームです。
内容の変更がない限り再入力の必要はありません

| 防火壁装施工管理ラベル交付申請書 | |
|------------------|-------------------|
| 基本設定 | |
| 日本全国室内装飾事業協同 組合殿 | |
| 事業所名 : | インテリア○△○株式会社 |
| 住 所 : | 高知県高知市はりまや町1-5-15 |
| 電話番号 : | 0837-82-1234 |
| F A X : | 0837-82-2345 |
| 壁装施工 管理者名 : | 坂本 御馬 |
| 登録番号 : | 32 1234 |

防火物品ラベル・じゅうたん等ラベル交付申請書の自社の情報を入力するフォームです。
内容の変更がない限り再入力の必要はありません

| カーテン・じゅうたん申請書 | |
|------------------|-------------------|
| 基本設定 | |
| 日本全国室内装飾事業 協同組合殿 | |
| 社 名 : | インテリア○△○株式会社 |
| 住 所 : | 高知県高知市はりまや町1-2-15 |
| 電話番号 : | 0837-52-1234 |
| F A X : | 0837-52-2345 |
| 代 表 者 : | 坂本 御馬 |
| 登録番号 : | 32 1234 |

防火壁装施工管理ラベル交付申請書の詳細な項目を入力するフォームです。

- 申請日： 申請の年月日を入力します。
- 申請書： 申請書のE X C E Lシートを表示します。
- 記入例を見る： 記入例を記したE X C E Lのシートを表示します。
- 新 規： 現在表示されているデータを消去して新規に書き直します。
- 作業の選択： 最初に表示されるフォームを立ち上げます。
- 印 刷： 申請書を印刷します。
- ファイルを開く： 保存していたデータを読み込みます。
- ファイルを保存： データをC S V形式で保存します、但し防火物品ラベル・じゅうたん等ラベル交付申請書のデータファイルと区別するために、ファイルの拡張子はr b lとなります。
- 各項目の入力： 各項目の必要事項を書き込みます。
- 各項目の選択： 選択ボタンを選択します

壁紙・ラベル申請書記入

申請書 記入例を見る 申請日: 2008 年 10 月 25 日

新規 作業の選択 印刷 ファイルを開く ファイルを保存

工事内容

工事名称 : ☒ 新築 ☐ 改築 ☐ 改装 吉田邸

現場所在地 : 和歌山県和歌山市

建築業者
又は発注者 山田建設

建設業者又は
内装工事責任者 酒田

建築物の用途 : 居宅

建築物の規模 : 延床面積 1500 m²
2 階建

建築物の構造 : ☒ 耐火建築物
☐ 準耐火建築物(イ)
☐ 準耐火建築物(ロ)
☐ その他

戻る 1/新規 進む 登録 防火壁装材料検索

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

コンボボックス（階建）： ▼で入力候補が出ます。

防火壁装材料検索： 防火壁装材料の認定番号をインターネット上のデータベースから検索できます、コピー＆ペーストで来ますので入力の手間が省けます、データベースへのアクセスには料金はかかりません。

戻る・進む： 申請書の行を移動します。

登録： 打ち込んだデータをシートに登録・確定します、変更は随時可能です。

壁紙・ラベル申請書記入

戻る 1/新規 進む 登録 防火壁装材料検索

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

区分

☒ 居室
 ☒ 天井
 ☐ 通路等
 ☒ 壁
 2 階

区画数

5 区画

基材(下地) 基材名

☒ 不燃
 ☐ 金属
 ☐ 準不燃
 材料名 : 石膏ボード

工 法

☒ 直張
 ☒ 下張

防火壁装材料

メーカー名 : リカラ
 ☐ NM
 ☒ QM
 ☐ RM

品 番 : 254
 認定番号 : 5555

使用量 : 200 m²

ラベル枚数

ラベル枚数 2 枚

備考 :

データの消去

データの消去： 表示されているページのデータのみを消去します。

各項目の選択： 選択ボタンを選択します

コンボボックス(階)・(材料名)・(メーカー名)： ▼で入力候補が出ます。

防火物品ラベル・じゅうたん等ラベル交付申請書の詳細な項目を入力するフォームです。

申請日： 申請の年月日を入力します。

申請書： 申請書のE X C E Lシートを表示します。

新 規： 現在表示されているデータを消去して新規に書き直します。

- 作業の選択： 最初に表示されるフォームを立ち上げます。
- 印 刷： 申請書を印刷します。
- ファイルを開く： 保存していたデータを読み込みます。
- ファイルを保存： データをCSV形式で保存します、但し防火物品ラベル・じゅうたん等ラベル交付申請書のデータファイルと区別するために、ファイルの拡張子はr k lとなります。
- 戻る・進む： 申請書の行を移動します。
- 登 録： 打ち込んだデータをシートに登録・確定します、変更は随時可能です
- NIFデータベースで検索： 防火物品・じゅうたん等の試験番号をインターネット上のデータベースから検索できます、コピー&ペーストで来ますので入力の手間が省けます、データベースへのアクセスには料金はかかりません。

間違っ項目を選択した場合にチェックを外します

防火壁装施工管理ラベル交付申請書の印刷のE X C E L及びプリンターの設定の説明

印刷設定

防火壁装施工管理ラベル交付申請書の印刷

インクジェットプリンターで印刷するとき

ファイルされた専用用紙でプリントする場合は一枚ずつバラバラに良くほぐしてから、縦じ目とは反対側(下方)からプリンターにセットしてください。

- ☆ プリンタのプロパティのページ設定で印刷方向は縦、印刷の向きを180度回転に設定してください。
- ☆ 印刷ダイアログで印刷部数は1枚に設定します。
ページ指定：開始 1～終了 3 に指定します。

ドットインパクトプリンターで印刷するとき

ファイルされた専用用紙でプリントする場合は、3枚を重ねて縦じ目側(上方)からプリンターにセットしてください。

- ☆ プリンタのプロパティのページ設定で印刷方向は縦に設定してください
- ☆ 印刷ダイアログで印刷部数は1枚に設定します。
ページ指定：開始 1～終了 1 に指定します。
- ☆ 3枚目めの組合殿 欄には印刷しませんので手書きしてください。

防火物品・じゅうたん等ラベル交付申請書の印刷のE X C E L及びプリンターの設定の説明

印刷設定

防災物品ラベル・じゅうたん等ラベル交付申請書の印刷

インクジェットプリンターで印刷するとき

ファイルされた専用用紙でプリントする場合は一枚ずつバラバラに良くほぐしてから、縦じ目とは反対側(右側)からプリンターにセットしてください。

- ☆ プリンタのプロパティのページ設定で印刷方向は横、印刷の向きを180度回転に設定してください。
- ☆ 印刷ダイアログで印刷部数は1枚に設定します。
ページ指定：開始 1～終了 2 に指定します。

ドットインパクトプリンターで印刷するとき

ファイルされた専用用紙でプリントする場合は、1枚目も切り離し申請用用紙と2枚重ねて縦じ目とは反対側(右側)からプリンターにセットしてください。

- ☆ プリンタのプロパティのページ設定で印刷方向は横、印刷の向きを180度回転に設定してください。
- ☆ 印刷ダイアログで印刷部数は1枚に設定します。
ページ指定：開始 1～終了 2 に指定します。

最後まで読んでいただきまして ありがとうございます。

どうか 実務にお役立ていただきますようお願いしております。

作者：Tara's 工房