

## ■レイヤリストツール

### ● 使い方 - レイヤー一覧

1つ以上のファイルをツールのウィンドウ内にドラッグ&ドロップしてください。

読み込み処理が始まります。

読み込んだファイル名、ファイル内のレイヤとレイヤ属性が一覧表に表示されます。



#### ・アクティブなレイヤ（一覧表内）

一覧表にある、文字やセルの背景色が緑になっているのがアクティブレイヤです

#### ・属性項目（上図の右上）

レイヤに関連するいろいろな属性項目をカスタマイズすることができます。

一覧表の一番上の行で右クリックすると表示／非表示にする項目を切り替えるポップアップが表示されます。

たとえば、「使用」はそのレイヤが使用中なのかがわかる項目です。

#### ・[未使用レイヤを隠す]ボタン

使用されていないレイヤを一覧表内で表示／非表示にします。

- ・[開く]ボタン（上図の上部）

一覧表からレイヤを1つ以上選択してボタンを押すと、Microstation(または PowerDraft)が起動し、選択中のファイルをビューごとに開きます。

ビューには一覧表で選択したレイヤのみが表示されます。

また、ビューの名前には開いているファイルの名前が表示されます。

**※ビューごとにファイルを開くため、最大でファイルを8つまでしか開けませんのでご注意ください。**

- ・[クリア]ボタン（上図の上部）

読み込んだレイヤの一覧表を消去します。

- ・[手前表示]ボタン（上図の上部）

ウィンドウを常にデスクトップ上で見える位置で表示します。

- ・[表示式]、[選択式]ボタン（上図の上部）

**2010 年 2 月に追加した新機能です。**

表示式は従来どおり、選択したレイヤのみを表示します。

選択式では、一覧表で選択したレイヤを Microstation 上でハイライト表示します。

その他のレイヤはビュー上に表示だけ行います。

- ・ファイル単位での絞り込み（上図の上部）

ウィンドウ上部にある「ファイル:」のコンボボックスで、読み込んだファイルごとにレイヤを絞り込み表示できます。