

■ かんたんツール

PowerDraft の操作を簡単にするツールです。

● 使い方



「Layer」

すべての画層の表示をオンにします。

または、アクティブ以外の画層をすべてオフにします。

「角度」

アクティブな角度を表示、設定します。

ツールのウィンドウをアクティブにするとアクティブな角度を取得・表示し、数値を入力するとアクティブな角度を設定します。

「X 尺度、Y 尺度」

アクティブな尺度を表示、設定します。

ツールのウィンドウをアクティブにすると尺度を取得・表示し、数値を入力すると尺度を設定します。鍵アイコンをクリックして凹ませると、両方の尺度が連動モードになります。



「」

要素の一边の角度を計測します。計測結果は左下済に表示します。

対応する要素は線分、連続線、複線、多角形、複合連結、複合図形です。

