


# fz文字エクセル集計の利用説明書


JWW\_CADで集計したいファイルを開きます。



## メニュー→その他→外部変形をクリック



# 「fz文字エクセル集計.bat」をクリック



## 選択範囲の始点・終点をマウスで指示



## 選択確定ボタンをクリック



ポップアップメニューが表示されます。



□テキストのないレイヤグループは出力しない。

レイヤグループはエクセルのシート別に集計されるので、チェックをはずすと16シート作成されます

□テキストデータを集計する

チェックをはずすとすべてのデータをエクセルに表示します。

「出力」ボタンクリック

PCにインストールされている「エクセル」が起動し、図面の文字をセルに書込み集計します。

レイヤグループがエクセルのシート別に集計されます。

