

耐震C h e c k Ⅲのインストーラを作成するP Cが、旧式の為壊れてしまいました、ソフトも現在のO Sでは使用不可となっています。  
今後のインストールの方法を解説します。

A. 新しいP Cに、新規に耐震C h e c k Ⅲをインストールする場合

①より開始し、②も行います。

B. 既に耐震C h e c k Ⅲがインストールされている場合

②より開始します。

C. 耐震C h e c k Ⅲ起動時に、動作に必要なデータ・ファイルが存在していないと表示される場合

③の作業を行います。

\*\*\*\*\*

※ここからの作業は、「エクスプローラ」で行います。

他のファイラー等では、「管理者の権限が必要です」に対応できない場合があります。

① 耐震C h e c k Ⅲの動作環境のインストール

1. 「t3ck\_140p 今後のインストーラ」フォルダ内の「ts3setup.exe」をダブルクリックします。

2. インストール終了後、耐震C h e c k Ⅲを起動します。

3. ヘルプ「バージョン情報」で、バージョンが「Ver 1.40p」であることを確認します。

これらの作業で、③の必要なデータ・ファイルは、インストールされていますので、新たに③の作業を行う必要はありません。

\*\*\*\*\*

② 新しい耐震C h e c k Ⅲ本体の「上書きコピー」

1. 「耐震C h e c k Ⅲ本体」のフォルダにある「TsChk3.exe」を、次のフォルダ内に「上書きコピー」します。それぞれのタイプの表記です。

下記は、インストール時にフォルダを変更しない場合です。

PC  
OS(C:)  
Program Files (x86)  
TsChk3 ←このフォルダ内

C:\Program Files (x86)\TsChk3 ←このフォルダ内

2. コピー終了後、耐震C h e c k Ⅲを起動します。

3. ヘルプ「バージョン情報」で、バージョンが目的のものであることを確認します。

通常の場合、③の作業を行う必要はありません。

\*\*\*\*\*

③ 「必要データ」フォルダ内の内容を確認して、「エクスプローラ」で②で示したフォルダにコピーします。