

壁Check6

インストール説明書

体験版


2024年09月13日

既に「壁Check6 体験版」等をインストールされている場合、
3番を確認する必要があります。

1. ダウンロードしたファイルの解凍

- 適当なフォルダを準備する。
- ダウンしたファイルを解凍する。(開く)
- 「setup.exe」をダブルクリックして、インストールが始まる。


2. 「壁Check6」のインストール



今後公開するバージョンアップでは、今までのものをアンインストールする必要はありません。


そのままの状態、インストールします。

「次へ」をクリック




インストール先は、原則として、そのまま使用して下さい。

「次へ」をクリック



「次へ」をクリック



「閉じる」をクリックして終了です。

体験版は、壁 C h e c k 6 体験版をインストールすれば、「**体験版**」として起動します。

正規版と正規版Lightは、別のプログラムです。

購入された仕様により、目的のプログラムを入手し、インストールします。

壁 C h e c k 6（正規版・正規版Light）の場合、接続用チェックソフトのインストールおよびSentinel HL Pro（USBキー）をP Cに接続しないと、**起動しません**。

原則として、壁 C h e c k 6（正規版・正規版Light）、接続用チェックソフトのインストールは、同じ方法となります。必ず、同じフォルダにインストールして下さい。違う場合は、**起動しません**。

3. 既存「壁C h e c k 6」プログラムのアンインストール


下記の作業は、体験版だけで無く、正規版も同様です。

3-1. 「壁C h e c k 6 体験版 ver 0.91」をインストールする前に、
「壁C h e c k 6 体験版 ver 0.90」を、アンインストールしても支障ありません。

3-2. 「壁C h e c k 6 体験版 ver 0.90」が既にインストールされています。



3-3. 「壁C h e c k 6 体験版 ver 0.91」を追加でインストールした場合




インストールしたフォルダの内容は、「壁C h e c k 6 体験版 ver 0.91」の内容に変更されていますが、「プログラムと機能」を表示した場合、

「壁C h e c k 6 体験版 ver 0.90」と「壁C h e c k 6 体験版 ver 0.91」が、
表示されます。今後も同様に追加インストールすると、複数表示されるようになります。


この状態でも、「壁C h e c k 6 体験版 ver 0.91」として、使用可能となります。

3-4. 「壁Check6 体験版 ver 0.90」のアンインストール



「壁Check6 体験版 ver 0.90」を選択して、アンインストールします。

3-5. 「壁Check6 体験版 ver 0.91」だけ表示されます。



これらの操作を行っても、「壁Check6 体験版 ver 0.91」の内容に変化はありませんので、使用可能となります。

3-6. 体験版と正規版 (Full) は、同じフォルダにインストールされます。

体験版と正規版の2つが、上記同様に表示されます。

体験版は、「Ver 0.90～」で表示されますが、正規版は、「Ver 1.00～」で表示しますので、アイコンの色及びバージョンの数値に注意して、アンインストールを行う必要があります。