

//20151022
//20151023

Win10の環境で手のひら静脈認証ドライバ(+felica)をインストールする最の注意点

■□■手のひら静脈認証ドライバ(+felica) 設定 ■□■

大抵はドライバのインストールに失敗します 以下はその対策です

■1■ 署名ドライバ強制の無効化

「Shift + 再起動」
→ <<オプションの選択>>
→ トラブルシューティング
→ 詳細オプション
→ スタートアップ設定
→ [再起動]
→ 7[enter]
・・・完了

■2■ テストモード

コマンドプロンプト(管理者)
→ bcdedit /set TESTSIGNING ON

■3■ スマートスクリーンを無効にする

→ <<コントロールパネル>>
→ セキュリティとメンテナンス
→ セキュリティ・設定の変更
→ 何もしない (WindowsSmartScreenを無効にする) を選択
・・・完了

■4■ WindowsFireWall 無効にする

操作省略

■5■ ドライバの正常設定後

上記の設定を元に戻す

□2□ bcdedit /set TESTSIGNING OFF
□3□ スマートスクリーンを有効にする

■6■ 上記環境でもインストール失敗の対策

インストール言語
・日本語 ×
・英語 ○

■□■ferica認証トラブル(win8、win10) ■□■

■1■ felicaが認識できない

<<コントロールパネル>>

- NFCポート/パソリ
- NFP有効にチェックが入っている場合チェックを外す
- 再起動
・・・完了

もし項目がない場合

<http://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/download/felicaportsoftware.html>

からNFCポートソフトウェアの最新版(現時点でVer5.3.9.2)を
ダウンロードしてインストール

■2■ ferica認証で余計な音がでる

startを右クリック

win7 : [プログラムとファイルの検索]エリア
win10 : [ファイル名を指定して実行]エリア

msconfig[enter]

<<タスクマネージャー>> ★☆☆危険な操作なので十分慎重に！！！！

- スタートアップ
- Felica Launcherを無効にする
- 再起動
・・・完了