


# サーバのインストール

## 目次




1. サーバソフトのインストール .....	3
2. サーバの諸設定 .....	5
3. 初期設定 .....	6
4. イメージフォルダーの作成（仮想ハードディスクを設定します。） .....	7
5. 初期設定 2 .....	9

## 1. サーバソフトのインストール

サーバにインストール CD を入れ、以下の設定を行います。



任意の名前




## 2. サーバの諸設定


任意のドライブに下記の 3 個のフォルダを作ってください。





フォルダを作成したら、Diskless X P を起動してください。




先ほど作成したフォルダを指定します。



### 3. 初期設定




4箇所すべてにパスワードを入れてください。



使用するサーバの IP アドレスにチェックを入れます。


最初にクライアントに設定しようとしている IP アドレス。ここで設定した IP アドレスとクライアントの IP アドレスを必ず一緒にしてください。





再起動してください。





#### 4. イメージフォルダーの作成（仮想ハードディスクを設定します。）




デフォルトで入っているイメージ (winxp) を消去してください。






次はイメージの追加をします。



任意の名前、容量。




セーブする名前




再起動をしてください。





## 5. 初期設定 2



必ず、Fully automatic に  
してください。





再起動をしてください。