


ホスト（サーバー）及びクライアントのインストール前の設定


BIOS 変更

- 起動順位が NETWORK を 1 番にする
(Advanced BIOS Features)
- Onboard LAN を生かす
(Integrated Peripherals --- Onboard LAN -- Enable
----Onboard LAN Boot ROM – Enable)


Phoenix BIOS の場合



DELL の場合








BIOSの設定が正しく設定できた場合の画面



LAN からではなく HDD から起動したい場合は、この画面時に **Esc** を押して抜けてください。
イメージの作成前などで LAN から起動するとこの黒画面で止まってしまうので、その場合
などに使用して下さい。

クライアントの設定





例なのでお使いの環境に合わせてください。

サーバーとクライアントが接続されていることを確認してください。

接続が出来ない場合は、

1. ファイアーウォールをオフにしてください。
2. ウイルス対策ソフトをオフにしてください。