

クライアントのインストール



目次

1. クライアントのインストール.....	3
2. システムコンフィグレーション	4
3. ユーザーモードの変更	6
4. サーバーに出来た仮想ディスクを認識させます。	7



1. クライアントのインストール


※最初に IP アドレスをサーバーで設定した Starting IP と同じ IP アドレスでそろえて下さい。

インストール CD をクライアントに入れ、以下の操作を行います。



任意の名前







2. システムコンフィグレーション

クライアントをサーバーに接続させるための設定です。





サーバーの I P アドレス

※注意 ローカルエリア接続が選択出来ない場合は、クライアントの I P を設定してください。




デバイスマネージャでネットワークアダプタを確認します。該当するものが無いときは、チェックをしなくても OK です。

再起動してください。



再起動を 2 回～3 回求められますが求められなくなるまで再起動を繰り返してください。

デバイスマネージャには、SCSI/RAID ホストコントローラが追加されています。




3. ユーザーモードの変更

サーバーのイメージを変更するために、クライアントをスーパーユーザーモードに変えます。

重要

Super User : このモードで行った変更は、イメージに反映します。


Normal User : このモードでいくら変更を行っても再起動で元のイメージになります。







スーパーユーザーモードに切り替えたら、再起動してください。

4. サーバーに出来た仮想ディスクを認識させます。





マイコンピュータの右クリックで管理を開きます。







ディスクの管理を選択するとウィザードが始まります。



先ほどの画面が出でこずに、仮想ディスクが画面上にある場合はここの所で
右クリックで新しいパーティションを選択し、以下の作業に移って下さい。





Switch User で Normal mode にして、LANから起動