

セクション
1

タッチパネル

タッチパネルディスプレイの説明

タッチパネルディスプレイの表示とボタン機能の割り当てについて説明します。

読取数
読取ったタグの数を表示します。

読取強度
読取時の感度を設定します。

画面表示情報 1
PC 側のエクセルツールで設定した情報が表示されます。

画面表示情報 2
PC 側のエクセルツールで設定した情報が表示されます。

バーコード表示窓
読取ったバーコードを表示します。

読取方法
RFID とバーコードを切り替えます。

モード
「セルへ入力」「セルを探す」「IC タグを探す」の切り替えをします。


クリア
モバイル上の読取情報をクリアします。

画面表示情報の設定について

表示する情報はMANICA EXCEL TOOLにて設定することができます。

1. 設定画面を開く

エクセル上のツールバーより「設定」ボタンをクリックします。



2. 「画面表示情報」の設定

表示された設定画面右のタブより「Atid」を選択します。

「画面表示情報 1」「画面表示情報 2」を、それぞれ表示したい情報のエクセル上の列番号に合わせます。

※ここでは「B 列」「C 列」を選択していますが、任意の列番号をお選びください。

管理番号	品名	型番	枝番	ステータス
E00001	管理対象物0001	<ANRI0001	1	在庫有
E00002	管理対象物0002	<ANRI0002	1	在庫有
E00003	管理対象物0003	<ANRI0003	1	在庫有
E00004	管理対象物0004	<ANRI0004	1	在庫有
E00005	管理対象物0005	<ANRI0005	1	在庫有
E00006	管理対象物0006	<ANRI0006	1	在庫有
E00007	管理対象物0007	<ANRI0007	1	在庫有
E00008	管理対象物0008	<ANRI0008	1	在庫有
E00009	管理対象物0009	<ANRI0009	1	在庫有
E00010	管理対象物0010	<ANRI0010	1	在庫有