

セクション
1

ボタン機能 (RFID)

RFIDメニュー

JT-H251HTではRFIDとバーコードの各読取りに対応したボタン割り付けがあります。
下記の図はRFID読取り状態の各ボタンへのキー割り付けになります。
他にエクセルへの操作（入力、カーソル操作）をJT-H251HTより直接リモート操作したい場合にはこのメニューより行います。

F1 切替
RFID メニュー
バーコードメニュー
を切り替えます。

F2 モード
セルへ入力
IC タグを探す
セルを探す
の機能を切り替えます。

F3 連続
ボタンを押すと連続読み込みを開始し、もう一度押すと読み込みを中止します。

モード
--

電源
ハンディの電源を切り替えます。

抹消
--

登録
--

テンキー
アクティブなセルに数字の入力を行います。

カーソル
エクセル上でセルの移動を行います。

クリアー
アクティブセルをクリアーします。

決定キー
IC タグを一回、読み込みます。

F4
音量を 5 段階 + 消音で調整します。

F5
画面コントラストを 7 段階で調整します。

F6 F7
マクロ機能を割り当てる事が出来ます。

セクション
2

ボタン機能 (バーコード)

バーコードメニュー

下記の図はバーコード読取り状態の各ボタンのキー割り付けになります。
他にハンディ上で入力を行ってアクティブセルへ送信入力を行いたい場合はこちらのメニューより行います。

F1 切替
RFID メニュー
バーコードメニュー
を切り替えます。

F2 モード
セルへ入力
IC タグを探す
セルを探す
の機能を切り替えます。

F3 終了
再起動して RFID メニューに戻ります。

モード
ハンディ上の入力モード（数・英）を切り替えます。

電源
ハンディの電源を切り替えます。

抹消
ハンディ上に入力した文字を 1 文字削除します。

登録
ハンディ上で入力した文字をエクセルのアクティブセルへ入力します。

テンキー
ハンディ画面上に英数入力を行います。

カーソル
ハンディ画面のカーソルを移動します。

クリアー
ハンディ画面に入力した文字をクリアーし、テンキー入力を中止します。

決定キー
ハンディ上で英字入力時に文字の決定を行います。

F4
音量を 5 段階 + 消音で調整します。

F5
画面コントラストを 7 段階で調整します。

F6 F7
マクロ機能を割り当てる事が出来ます。