

セクション
1

ボタン機能（バーコード）

バーコードメニュー

下記の図はバーコード読み取り時の各ボタンのキー割り付けになります。
他にハンディ上で入力を行ってアクティブセルへ送信入力を行いたい場合はこちらのメニューより行います。

F1 切替
バーコード入力
キー入力を
切り替えます。

F2 モード
セルへ入力
IC タグを探す
セルを探す
の機能を切り替えます。

F3 終了
再起動します。

モード
ハンディ上の入力モード（数⇄英）を切り替えます。

電源
ハンディの電源を切り替えます。

抹消
ハンディ上に入力した文字を 1 文字削除します。

登録
ハンディ上で入力した文字をエクセルのアクティブセルへ入力します。

カーソル
←→ハンディ画面のカーソルを移動します。
↑↓英字入力時に文字の決定を行います。

テンキー
ハンディ画面上に英数入力を行います。

決定キー
バーコードを一回、読み込みます。
ハンディ上で英字入力時は文字の決定を行います。

F4
音量を 5 段階 + 消音で調整します。

F5
画面コントラストを 7 段階で調整します。

F6 F7
マクロ機能を割り当てる事が出来ます。

クリアー
ハンディ画面に入力した文字をクリアーし、テンキー入力を中止します。

セクション
2

ボタン機能（キー入力）

キー入力メニュー

下記の図はキー入力時の各ボタンのキー割り付けになります。
エクセル（PC）へ直接数字入力を行いたい場合はこちらのメニューで行います。

F1 切替
バーコード入力
キー入力を
切り替えます。

F2 モード
このキーには、機能割付けはありません。

F3 連続
このキーには、機能割付けはありません。

モード
このキーには、機能割付けはありません。

電源
ハンディの電源を切り替えます。
※再起動後バーコードメニューに戻ります。

抹消
このキーには、機能割付けはありません。

登録
このキーには、機能割付けはありません。

カーソル
エクセル（PC）上のアクティブセルの移動を行います。

決定キー
このキーには、機能割付けはありません。

テンキー
エクセル（PC）のアクティブセルに数字入力を行います。

クリアー
エクセル（PC）のアクティブセルの内容を消去します。

F4
音量を 5 段階 + 消音で調整します。

F5
画面コントラストを 7 段階で調整します。

F6 F7
マクロ機能を割り当てる事が出来ます。