


セクション
1

タッチパネル

タッチパネルディスプレイの説明

タッチパネルディスプレイの表示とボタン機能の割り当てについて説明します。



読取数
読取ったタグの数を表示します。

ステータス表示
システムよりメッセージが表示されます。

表示情報 1
PC 側のエクセルツールで設定した情報が表示されます。

表示情報 2
PC 側のエクセルツールで設定した情報が表示されます。

バーコード表示窓
読取ったバーコードを表示します。

設定なし
JT-H300HT ではこちらのボタンは利用しません。

モード
「セルへ入力」「セルを探す」「IC タグを探す」※の切り替えをします。

クリア
モバイル上の読取情報をクリアします。


※本機では「IC タグを探す」はバーコードを探す機能になります。

セクション
2

ハードウェアボタン

ハードウェアボタンへの割り当て

各ハードウェアボタンに割り当てられている機能を説明します。



メニュー 1
※このキーには機能設定はありません。

メニュー 2 モード
セルへ入力
IC タグを探す
セルを探す
の機能を切り替えます。

メニュー 3 クリア
モバイル上の読取情報をクリアします。

機能
※このキーには機能設定はありません。

電源
ハンディの電源を切り替えます。

戻る
※このキーには機能設定はありません。

カーソル
ハンディ画面のカーソルを移動します。

テンキー
PC 画面のアクティブセルに数字を入力します。

登録
※このキーには機能設定はありません。

クリアー
PC 画面のアクティブセルの内容をクリアします。

決定キー
バーコードの読取を開始します。
側面の二つの黄色のボタンでも読取を開始できます。

F1
音量を 5 段階 + 消音で調整します。

F2 F3 F4
※このキーには機能設定はありません。