

ボタン機能

各ボタンの割り当て

決定

バーコードを一回読み込みます。

上キー

エクセル上でセルを上に移動します。

下キー

エクセル上でセルを下に移動します。

登録

セルへ入力
製品を探す
セルを探す
の機能を切り替えます。

電源

ハンディの電源を切り替えます。

テンキー

アクティブなセルに数字の入力を行います。

取消

アクティブセルをクリアします。

クリアー

アクティブセルをクリアーします。

