

POLYGONALmeister®

インストールマニュアル

Ver1.2.0

日本ユニシス・エクセレーションズ株式会社

2016/03/01

目次

1. 注意事項	2
2. 動作環境	2
3. インストール手順	3

POLYGONALmeister インストール手順

1. 注意事項

トライアル版や古い版からのバージョンアップの際には、あらかじめ、コントロールパネル -> プログラムと機能から、POLYGONALmeister をアンインストールしておいてください。

2. 動作環境

インストールしようとしている PC の動作環境を確認してください。


	稼動最低スペック	推奨スペック
CPU	Core i5 以上	Core i7 以上 (物理 4 コア以上の Xeon を推奨)
メモリー	4GB 以上	16GB 以上
ドライブ空き領域	1GB 以上	2GB 以上
ビデオメモリ	512KB 以上	1GB 以上
ビデオカード	Intel Iris 以上	NVIDIA Quadro/GeForce
対応 OS * 1	Windows 7 SP1 (32 ビット/64 ビット) Windows 8.1 (32 ビット/64 ビット) Windows 10 (32 ビット/64 ビット)	
ディスプレイ解像度	1280×800 以上 TrueColor(32 ビット)	
その他	Internet Explorer 11 以降、OpenGL 3.3 以上	

*1：日本語 OS であり、なおかつ地域と言語の設定も日本語であることが必要です。

- ・ Intel は米国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- ・ Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
- ・ NVIDIA Quadro は、NVIDIA Corporation の登録商標です。

3. インストール手順


(1)ダウンロードした POLYGONALmeister.zip を任意の場所に展開し、その中にある POLYGONALmeister_xxx.exe をダブルクリックして実行してください。



(2)ユーザ アカウント制御の警告が出た場合は”はい”をクリックしてください。




(3)POLYGONALmeister に必要なライブラリが未導入の場合、以下の画面が表示されますので、“インストール”をクリックしてください。




(4)POLYGONALmeister のインストールが始まりました。“次へ”をクリックしてください。



(5)使用許諾契約書を表示します。内容をご覧いただき、同意されたならば、“使用許諾契約の条項に同意します”をクリック後、“次へ”をクリックしてください。



(6)ユーザ名と所属を入力し、“次へ”をクリックしてください。




例


ユーザ名：豊洲太郎

所属：A 社


(7)標準のインストール先フォルダを表示します。このままで良い場合は“ 次へ ”をクリックしてください。インストール先フォルダを変更する場合は、“ 変更 ”をクリックし、任意のフォルダを指示してください。



(8) “ インストール ” をクリックして POLYGONALmeister をインストールします。



(9) 進行状況を表示します。このままでしばらくお待ちください。



(10) インストールが終わりました。“完了”をクリックして終了してください。

